

Choisir le générateur approprié

Trois façons simples de sélectionner le générateur approprié à utiliser avec votre commutateur de transfert GenerLink.

Pour plus de renseignements sur les façons de choisir le générateur approprié, veuillez consulter le **manuel d'utilisation de GenerLink**.

- 1 Votre générateur doit être équipé d'une de ces prises :



- 2 La puissance de votre générateur doit se trouver dans cette fourchette :



Puissance du générateur
4 800 – 9 600 watts

- 3 **Votre générateur ne doit PAS être équipé d'un panneau avec DDFT.**

